



! 현재 연결상태



이지블루 장치: 연결됨

블루투스 장치: 연결 가능

페어링

i 환경설정 내용



사용자 키맵: 사용안함

전환 단축키: Hotkey

환경설정



페어링 인증을 위한 핀코드를 입력하세요.

페어링을 위한 대기 중입니다.
블루투스 단말에서 이지블루 장치를 검색한 후
페어링을 요청하세요.

확인

취소

페어링

환경설정

이지블루



현재 여객상태



환경설정 내용



EasyBlue



서버로부터 업데이트 파일을 다운 받는 중 에러가 발생했습니다.

확인

페어링

환경설정

